

FEJLFINDING AF TÆRSKE OG UDSKILLERSYSTEMET

For at rette de specifikke høstproblemer, der er beskrevet nedenfor, udføres kun de justeringer, der er beskrevet. Nummeret angiver den rækkefølge justeringerne skal foretages i.

VIGTIGT: Den mest almindelige fejljustering er at indstille rotorhastigheden for lav.

Afgrøder med stort fugtindhold kræver højere rotorhastighed.

3. Efterse broerne for tilstopning (rens og sæt broerne tættere sammen)

A. Beskadigede kærner og korn i prøven

1. Nedsæt rotorhastigheden
2. Åbn undersoldet
3. Efterse broerne for tilstopning (rens og sæt broerne tættere sammen)
4. Åbn broen
5. Hvis monteret, fjernes ekstra broer fra højre side af den forreste bro
6. Fjern nogle tråde fra brosektionerne

B. Kærner tilbage på akset

1. Øg rotorhastigheden
2. Luk Broen

C. Akset ødelagt for meget

1. Nedsæt rotorhastigheden
2. Åbn broen
3. Fjern listerne fra indersiden af de bagerste udskillerriste.

D. Utærskede aks eller bælg – hvide skaller i prøven

1. Øg rotorhastigheden
2. Luk Broen
3. Luk undersoldet
4. Montér de resterende ekstra broer på den forreste bro
5. Sæt ekstra broer på højre side af den forreste bro

E. Spild fra rotoren

1. Efterse broerne for tilstopning (rens og sæt broerne tættere sammen)
2. Nedsæt rotorhastigheden
3. Luk Broen
4. Fjern nogle tråde fra brosektionerne
5. Hvis monteret, fjernes ekstra broer fra højre side af den forreste bro
6. Flyt forreste ledskinne til den bagerste position og om nødvendigt ristene

F. Spild fra oversoldet

1. Øg luftstrømmen
2. Åbn soldet
3. Nedsæt rotorhastigheden
4. Dæk udskæringerne i den bagerste del af udskillelsesristene
5. Nedsæt kørehastigheden

G. Spild fra oversoldet

1. Nedsæt luftstrømmen
2. Åbn soldet

H. Undersolden overfyldes

1. Luk oversoldet
2. Åbn undersoldet
3. Øg luftstrømmen
4. Nedsæt rotorhastigheden
5. Nedsæt kørehastigheden

I. Halmstumper i prøven

1. Luk undersoldet
2. Luk oversoldet
3. Øg luftstrømmen
4. Nedsæt rotorhastigheden
5. Åbn broen

J. Avner i prøven

1. Øg luftstrømmen
2. Luk undersoldet
3. Luk oversoldet
4. Nedsæt rotorhastigheden
5. Åbn broen

K. Smådele af aks i prøven

1. Luk oversoldet
2. Nedsæt rotorhastigheden
3. Luk undersoldet
4. Øg luftstrømmen
5. Åbn broen

L. For stort kraftforbrug

1. Øg rotorhastigheden
2. Åbn broen
3. Nedsæt kørehastigheden
4. Fjern listerne fra indersiden af de bagerste udskillerriste

M. For meget materiale i højre side

1. Sæt ekstra broer på højre side af den forreste bro
2. Montér eller afmontér eller justér fordelerpladen på sneglakslen
3. Nedsæt rotorhastigheden
4. Luk Broen
5. Nedsæt kørehastigheden

N. For meget materiale i venstre side

1. Hvis monteret, fjernes ekstra brolister fra højre side af den forreste bro
2. Åbn broen
3. Nedsæt rotorhastigheden
4. Øg rotorhastigheden
5. Montér eller afmontér eller justér fordelerspladen på sneglakslen
6. Fjern nogle tråde fra brosektionerne
7. Nedsæt kørehastigheden
8. Efterse broen for "nul" ved den 8. broliste